


## 静電気対策機器 シリーズカタログ

### 静電気を“観る”

静電気をインラインで測定。



### しっかり除電。

クラス最高のイオンバランス除電器。

# 静電気を Sensing&Control

製造現場では、部品の小型化・電子デバイスの高精細化がすすみ、

製品の品質・歩留まり向上に静電気対策が、重要管理項目として取り上げられています。

現場での課題は、見えない静電気をいかに見えるようにするか。効果的な除電は何か。

オムロンは、「静電気センシング」とクラス最高のイオンバランス性能にこだわった「高性能イオナイザ」で、

お客さまの静電気対策、製品品質向上に貢献します。



*for High Quality Products*

# 静電気を観る

# Sensing

## 帯電量をダイレクトに表示


### 静電気センサ 形ZJ-SD100/形ZJ-SDA11

サイズ□6mm×67mmの小型センサヘッドに、スマートな


デジタルアンプで、ワークの帯電量をビジュアル表示。

多点測定とPCによる静電気量のロギングが簡単に。

変位センサによる距離補正・ワーク面積補正で、高精度に帯電量が測定できます。




多点測定・ロギングで静電気対策



基板搬送時の帯電量測定



液晶基板の帯電量測定




超小型 & 長距離・高精度検出

# 高速、高性能除電

# Ionizer

## Fan Type

セルラインや組立装置内に。



ラベル貼り時のゴミ付着防止

樹脂部品の除電



セル生産ラインでの組立時の除電

### 高速除電&シンプル。

ベーシックファンタイプイオナイザ 形ZJ-FA20

- 0.8秒高速除電
- 長期安定イオンバランス
- フルオープン構造で簡単安心メンテナンス

### 除電効果の見える化。


高機能ファンタイプイオナイザ 形ZJ-FA10

- 帯電表示/風量切替など優れたHMI機能を標準搭載
- フルオープン構造で簡単确实メンテナンス
- 充実の外部インターフェースで監視機能



## Bar Type

搬送工程やダウンフローを乱したくないクリーンな工程に。



液晶基板搬送時の除電

ペットボトルの反発防止



包装フィルムの巻き付き防止

### ワイドエリアの高速&均一除電。

デジタルバータイプイオナイザ 形ZJ-BAS

- 最適化設計で長距離・広範囲を高速かつきめ細かに除電。
- 連結構造でワイドエリアをムラなく除電。
- デジタルイオンディスプレイによる設定ガイドで簡単安心。



## Blow Type

スポット、隙間の除電に。



基板両面からの除電

部品のスポット除電



フィルム除電


### 小型&高性能。

エアブロータイプイオナイザ 形KS1

- 豊富なノズルバリエーションで装置のあらゆる  
ところへ設置可能。
- 高周波AC方式による優れたイオンバランス
- 異常時のALM出力を標準搭載。



### 豊富なノズルバリエーション



### 「静電気の見える化」を実現。 スマート静電気センシング

再現性の乏しい、静電気を確実に捉えるためには、  
インラインで常時監視できるセンサが必要になります。  
生産現場の対策改善に、有効なデータ蓄積がスマートに実現できます。




CE

## 現場の静電気量を、インラインでスマートに測定

### 小型センサヘッド&スマートアンプ

インラインで、簡単にワークの帯電量を測定するには、ハンディ機器  
や大きな測定器は、不向きです。  
センサヘッド部は、サイズ6mm □×67mm の小型形状と回転機構  
付きブラケットで、スペースのない箇所でも取り付け可能。

小型センサヘッド



ブラケット付きヘッドで、  
設置した後に、検出方向を  
変更できます


スマートアンプ



帯電量をダイレクトに表示

### スマート静電気モニタ

効果的な除電対策には、複数箇所の測定、経時変化を捉えること  
が必要です。演算ユニットをアンプ間に接続すれば、5台までの多  
点測定を簡単に実現。測定した静電気センサのデータは、インタ  
ーフェイスユニットを介して、PCに一括表示・ロギングすることが  
でき、静電気対策に役立ちます。




## 現場での使いやすさを最優先

### キー操作で簡単設定

7セグ2段LEDで、ワークの帯電量と管理しきい値を表示。  
十字キー操作で、設定・入力は非常に簡単。

### 離れたところでも検出可能

形ZX-XC□A (別売) を使えば、  
2m、5m、9mまでのケーブル延長が可能です





# 業界最高レベルの長距離・高精度測定

形ZJ-SDは、形ZX変位センサとの組み合わせで業界最高レベルの検出精度を実現。  
しかも、ワークサイズにあわせた補正機能で、より正確な測定が可能です。



## ワーク距離補正機能

### 長距離・高精度測定

検出範囲は、100mm／±50kV の業界最高レベル。


帯電量を測定するセンサは、測定距離に大きく依存してしましますが、形ZJ-SDは形ZXシリーズの変位センサを組合せて、距離情報をデータ通信することで、高精度測定が可能です。

\*超音波変位センサも用意しております。詳しくはお取引先会社へお問い合わせください。



### 測定距離の影響を受けない

変位センサからの距離データ補正の他に、あらかじめ設置距離がわかっている場合、その距離を、アンプにダイレクトに入力させることで、距離変動にともなう誤差を低減します。




## ワークサイズ補正機能

### 小さなワークの帯電量も正確に測定

静電気センサの検出エリアは、設置距離の約5倍に広がっています。検出エリアよりも小さなワーク\*の帯電量を測定するときは、ワークサイズを入力してください。

ブリアンプで記憶している設置距離と検出エリアの面積データ比から、帯電量を補正する機能を搭載しています。

\*ワーク以外の検出エリア内の帯電量が0V、測定距離5mm、φ10mmのワークに対して、測定誤差約10%を目安としてください。



Long distance,  
Highly accurate detection

種類／標準価格

(●印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

本体

センサ部


形状	測定距離	形式	標準価格(¥)
	5~100mm	形ZJ-SD100	オープン価格 (お取引先商社に お問い合わせください)

アクセサリ(別売)

演算ユニット

形状	形式	標準価格(¥)
	●形ZX-CAL2	オープン価格 (お取引先商社に お問い合わせください)

パソコン接続用測定データ表示ツール「スマート静電気モニタ」

形状	名称	形式	標準価格(¥)
	通信インター フェースユニット +設定・表示用 ソフトウェア +CD-ROM	形ZJ-SFW11	オープン価格 (お取引先商社に お問い合わせください)

アンプ部

形状	電源	出力方式	形式	標準価格(¥)
	DC	NPN出力	形ZJ-SDA11	オープン価格 (お取引先商社に お問い合わせください)

プリアンプ取り付け金具

形状	形式	標準価格(¥)	備考
	形ZX-XBT1	オープン価格 (お取引先商社 にお問い合わせ ください)	各センサヘッドに 付属されています
	形ZX-XBT2		DINレール 取り付け用

両側コネクタコード(延長用)

コード長	形式	数量	標準価格(¥)
1m	形ZX-XC1A	1本	オープン価格 (お取引先商社に お問い合わせください)
4m	形ZX-XC4A		
8m	形ZX-XC8A		

距離補正時センサヘッド取付金具

形状	形式	標準価格(¥)	備考
	形ZJ-XBU1	オープン	変位センサによる 距離補正時に使用

定格／性能

センサ部

項目	形式	形ZJ-SD100
適用アンプユニット		形ZJ-SDA11
測定距離		5~100mm
測定電圧		標準モード: ±50KV、高精度モード: ±5KV以下 *1
表示分解能		標準モード: 10V、高精度モード: 1V *2
リニアリティ *3		±5%FS *4
応答時間		20ms
周囲温度範囲		動作時、保存時: +0℃~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲		動作時、保存時: 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐電圧		AC1000V 50/60Hz 1min *5
耐振動		センサヘッド: 10~55Hz 複振幅3mm X、Y、Z各方向45min、 プリアンプ: 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2H
保護構造		IP20
接続方式		コネクタ中継タイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)		約150g
材質		センサヘッド本体: SUS プリアンプ: PC
付属品		取扱説明書、プリアンプ取り付け金具(形ZX-XBT1)

- \*1 測定電圧範囲内であっても検出物体との距離が短い場合には測定値が飽和することがあります。  
この時、表示値はほとんど変化しなくなります。  
測定面からの距離(mm)×1KVまでを目安としてご使用願います。
- \*2 アンプユニット(形ZJ-SDA11)接続時の読み取り可能最小値です。  
\*3 リニアリティは、測定面からの距離(mm)×1KVまでを目安としてご使用願います。
- \*4 測定距離10mm、測定電圧-5KV~+5KV の場合
- \*5 プリアンプの場合(センサヘッドは除く)


本体

項目	形式	形ZJ-SDA11
測定周期		1ms
設定可能平均回数 *1		1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024 回
リニア出力 *2		電流出力時: 4~20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω 電圧出力時: ±4V、(±5V、1~5V *3) 出力インピーダンス100Ω
判定出力 (OPE1、OPE2、OPE3: 3 出力)		NPN オープンコレクタ出力 DC30V 20mA max. 残留電圧1.2V 以下
バンクシフト入力 / ゼロリセット入力 タイミング入力 / リセット入力		ON 時: 0V 短絡または1.5V 以下 OFF時: 開放(漏れ電流 0.1mA 以下)
機能		計測値表示/表示リバース/スケーリング/ピーク&ボトムホールド/距離補正機能/現在値表示/表示桁数制限/ モニタフォーカス/マスクホールド/検出エリア補正機能/出力値表示/ゼロリセット/リニア出力補正/距離トリガ/ 警告出力機能/設定値表示/ゼロリセットメモリ/ピークホールド/ディレイホールド/バンク切替機能/分解能表示/ 各種タイマ/ボトムホールド/ディレイ時間設定/ENABLE 表示/初期化/サンプルホールド/タイミング入力/ ゼロリセット表示/ティーチング機能/ピーク to ピーク/キロック機能/判定出力表示/しきい値ダイレクト設定/ ホールド/クランプ値設定/ECO モード/応答可変/アベレージホールド/高精度計測モード
表示灯		動作表示灯: OPE1 (橙色)、OPE2 (緑色)、OPE3 (黄色)、7 セグデジタルメイン表示 (赤色)、 7セグデジタルサブ表示 (黄色)、Power (緑色)、ゼロリセット (緑色)、イネーブル表示 (緑色)
電源電圧		DC24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流		電源電圧 24V時、消費電流140mA 以下
周囲温度範囲		動作時、保存時: 0~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲		動作時、保存時: 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗		20MQ(DC500V メガにて)
耐電圧		AC1000V 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)		300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
振動(耐久)		10~150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z 各方向80min
接続方式		コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)		約350g
材質		ケース: ポリプロチレンテレフタレート、カバー: ポリカーボネート
付属品		取扱説明書

- \*1 リニア出力の応答速度は、(測定周期)×(設定平均回数+1回)で算出します。判定出力の応答速度は、(測定周期)×(設定平均回数+1回)で算出します。
- \*2 電流・電圧は、アンプユニット底面にあるスイッチを切替えます。
- \*3 モニタフォーカス機能にて設定可能です。


## 特性データ(代表例)

測定電圧ーリニアリティ特性



測定対象物: 帯電プレート(150×150mm, 20pF)  
測定距離: 10mm  
測定モード: 標準

測定距離ー誤差特性



測定対象物: 帯電プレート(150×150mm, 20pF)  
測定電圧: 5kV  
測定モード: 標準  
アンプに測定距離をティーチングの後測定

## 外形寸法


**CADデータ** マークの商品は、2次元CADモデルのデータを用意しています。  
CADデータは、オムロンIndustrial Web サイト(<http://www.fa.omron.co.jp>)からダウンロードができます。

(単位:mm)


### 本体

#### センサ部 形ZJ-SD100

##### アングル1




##### アングル2



**CADデータ**


#### アンプユニット部 形ZJ-SDA11




**CADデータ**




## アクセサリ(別売)

プリアンプ取り付け金具  
形ZX-XBT1

## 形ZX-XBT2




CADデータ




距離補正時センサヘッド取付金具  
形ZJ-XBU1

CADデータ

## ZX-LD100 センサヘッド寸法



## ZX-UD30L センサヘッド寸法



注) ZX-LD100のための取付穴

# ZJ-FA20

from FACTORY

## 高性能・低価格の スタンダードイオナイザ

高性能で安心できる除電環境を  
リーズナブルに実現!



イオナイザ  
ベーシックファンタイプ  
形ZJ-FA20

希望小売価格  
**39,800円**


## 高速除電

### 独自構造で気流を均一化

新開発のA.F.C.S (Air Flow Control System) 構造により、ファンの気流を無駄なく制御し、発生させたイオンを効率よく対象物へ搬送することで、クラス最高の高速除電性能を実現しました。さらに風量を絞った状態でも、約2秒で除電。

小さく軽い対象物を飛ばさず、確実に除電することが可能です。


### A.F.C.S (Air Flow Control System)



## さらに使える

### 長期にわたり除電性能を維持

イオンバランスセンサを内蔵し、常時イオンの状態をセンシング。バリエابلDC方式が最適なイオンバランスを常時コントロール。イオンバランスの長期安定と、安心な除電環境を構築します。



### 簡単にクリーンなメンテナンス

フルカバーオープン構造。前面カバーが取外せるので、異物を飛散させず、クリーンで確実な清掃が可能です。また、放電針を交換できるので本体を長期間ご使用いただけます。

さらに、LED表示でイオン発生状態と清掃タイミングをお知らせします。



放電針の清掃



放電針の交換



見やすい表示

### バラエティー豊かな取り付け

卓上への設置はもちろん、アルミプロファイルへも簡単取り付け。本体の角度調整ノブとスタンドの長穴形状により、角度を自由に調整できます。



## 種類／標準価格

(納期についてはお取引先にお問い合せください。)

### 本体

形式	希望小売価格
形ZJ-FA20	39,800円

### アクセサリ

形状	形式	希望小売価格
交換用フィルタ	形ZJ9-FL120N1 (10枚入り)	3,000円
交換針	形ZJ9-NDT06FN1 (6本入り)	6,000円
クリーニング治具	形ZJ9-BA-CT01 (20個入り)	5,300円

## 定格／性能

### 本体

項目	形式	形ZJ-FA20
電源電圧	DC24V *1	
消費電流	900mA MAX (付属ACアダプタから入力)	
放電電圧	±7kV	
放電方式	バリアブルDC	
風量 (m³/min.)	1.4~2.3m³/min (TYP)	
除電時間 *2	1.2秒 (0.8秒:フィルタなし時)	
イオンバランス *2	±10V以下	
オゾン濃度	0.01ppm以下 (吹出口より50mmにて測定)	
表示灯	高電圧出力表示灯:ION (黄色)、クリーニング表示灯:CLEANING (橙色) 電源表示灯:POWER (緑色)	
主な機能	オートイオンバランス調整機能、風量調整機能、マニュアルイオンバランス調整機能	
周囲温度範囲	動作時:0~+50℃ (ただし、氷結・結露しないこと)	
周囲湿度範囲	動作時:35~65%RH 保存時:35~85%RH (ただし、結露しないこと)	
質量 (梱包状態)	約2.0kg	
材質	本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SPCC	
付属品	取扱説明書、ACアダプタ、警告ラベル (2種類)、FG接続用ケーブル (2m)	

\*1. ご使用の際は、必ず本製品付属のACアダプタを使用してください。

\*2. 工場出荷時の代表値



測定条件: 距離300mm、吹き出し口中央、風量MAX

除電時間: ±1000Vから±100Vまでの時間

イオンバランス測定時間: 10 s

帯電プレートモニタ: 150×150mm, 20pF


## 特性データ




## 外形寸法

CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。  
CADデータは、[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)からダウンロードができます。


(単位:mm)  
指定なき寸法公差: 公差等級 IT16



### 取り付け穴寸法



### 可動回転範囲



CADデータ

# ZJ-FA10

from FACTORY

イオナイザ  
高機能ファンタイプ

## 除電状態が見える 高機能イオナイザ

きちんと除電できているか？  
イオナイザは正常に動作しているか？  
現場での不安を見やすい表示と  
センシング機能で解決します。



**NEW**  
高速除電モデル  
形ZJ-FA10V




標準モデル  
形ZJ-FA10

CE

## Sensing


### 帯電・除電状態をセンシング

本体前面のセンサでワークの帯電・除電状態をセンシング。  
上面のインジケータに見やすく表示します。



### 静電気センサヘッドを接続


静電気センサヘッド(形ZJ-SD100)を接続することで、  
離れたワークの帯電・除電状況もより正しく確認できます。



## Visual

### 見やすいインジケータ

各種表示灯は上面に見やすく配置。  
帯電・除電状態やイオンバランス・クリーニング警告などの動作状況も  
容易に確認することができます。  
また警告信号の外部出力も可能です。






# Performance


## ミキシング・バリアブルDC方式による 効率除電&薄型化

発生したイオンをファンで充分攪拌して送風するとともに、イオンバランスをセンシング・コントロールします。本方式により、除電速度とイオンバランスの両性能を高次元で実現します。さらに内部構造の工夫で、大幅な薄型化を実現しました。



## 独自のルーバ設計と 高性能ファン搭載で高速除電を実現

用途に応じてお選びいただけます。



# Setting

## セル生産に最適な バラエティ豊かな取付け

設置後もつまみにより本体を上下左右に回転可能。  
セル生産現場のパイプにも取付け可能です。

\*別売の専用金具が必要です。

設置後も取付け方向が自由自在



専用金具 (ZJ9-FA-BR02) 使用

パイプ取付けで、さまざまな設置環境に対応




専用金具 (ZJ9-FA-BR01) 使用

# Maintenance

## フルオープン構造で簡単メンテナンス

前面パネルが3段階で最大180°までフルオープン。  
放電針の清掃はもちろん、内部やファンの清掃が簡単、確実に行えます。

また、イオン出力状態を常時モニタリングし、除電特性が劣化し始める前に  
クリーニング予告表示(出力)します。常に最良の除電性能を発揮できるよう、  
現場でのメンテナンスをサポートします。



種類／標準価格

本体			アクセサリ		
種類	形式	標準価格(¥)	種類	形式	標準価格(¥)
標準タイプ	形ZJ-FA10	オープン価格 (お取引商社にお問い合わせください)	専用金具 (パイプ取付用:φ28)	形ZJ9-FA-BR01	オープン価格 (お取引商社にお問い合わせください)
高速除電タイプ	形ZJ-FA10V		専用金具(面取付用)	形ZJ9-FA-BR02	
			交換用フィルタ(10枚入)	形ZJ9-FL92	4,000
			交換針(8本入)	形ZJ9-NDT08F	18,000

定格／性能

項目	形式	形ZJ-FA10	形ZJ-FA10V
電源電圧		DC24V±10% リップル (p-p) 10%以下	
消費電流		600mA MAX	800mA MAX
放電電圧		±7kV MAX	
放電方式		ミキシング・バリアブルDC方式	
風量		最大1.8m³/min	最大2.73m³/min
除電時間 *1		3.0秒以内	2.0秒以内
イオンバランス *1		±10V以下	
オゾン発生量		0.01PPM以下(吹き出し口より10mmにて測定)	
主な機能		風量調整機能、マニュアルバランス調整機能、帯電/除電状態表示、 クリーニング表示/出力、異常表示/出力、キーロック機能、外部静電気センサ接続	
外部出力		警報出力/クリーニング出力:フォトMOSリレーによる出力(DC30V、300mA)	
外部センサ		静電気センサヘッド形ZJ-SD-100	
周囲温度範囲		動作時、保存時:0~50℃(ただし氷結、結露しないこと)	
周囲湿度範囲		動作時、保存時: 35~65%RH(ただし氷結、結露しないこと)	
質量(梱包状態)		約2.7Kg	約3Kg
材質		本体:ABS、放電針:タングステン	
付属品		取扱説明書、ACアダプタ、入出力ケーブル、英文警告ラベル(3種類)	

\*1 測定場所:距離300mm、吹き出し口中央  
除電時間:±1000V→±100V  
イオンバランス測定時間:10Sec  
プレートモニタ:150×150mm、20pF


外形寸法図

CADデータ マークの商品は、2次元CADモデルのデータを用意しています。  
CADデータは、オムロンIndustrial Web サイト(<http://www.fa.omron.co.jp>)からダウンロードができます。

(単位:mm)


本体

ZJ-FA10




CADデータ

ZJ-FA10V




CADデータ

## パイプ取付用金具 (ZJ9-FA-BR01)使用時 \*ZJ-FA10に取りつけた場合



CADデータ


## 面取付用金具 (ZJ9-FA-BR02)使用時 \*ZJ-FA10Vに取りつけた場合




CADデータ

## 特性データ(代表例)

### 除電領域-除電時間



### イオンバランス(位置変動特性)



〔測定条件〕  
風量:最大  
除電時間:+1000V→+100V  
プレートモニタ:150×150mm、20pF

# ZJ-BAS

from FACTORY

## クラス最高レベルの 本格除電



イオナイザ  
デジタルバータイプ  
形ZJ-BAS


CE

## 本格除電を支える3つのTechnologies

### センシング・バリアブルAC方式で高速かつきめ細かな除電を実現


業界初

本体底面に配置されたイオン量センサで、帯電状態やイオンバランスをセンシング。センシング状態に応じて印加電圧をフレキシブルに制御し、除電効率を向上させています。



### MPS (Micro Power Spraying) 構造で長距離まで高速性を発揮

エアー噴出し口の径を極限まで絞り込むことで、エアーの高速化を実現。また噴出し口内部を最適なすり鉢形状にすることで、さらに広範囲のイオン搬送が可能になりました。また、リングガード形状により、外気（パッシブエアー）をアクティブエアーに引き込むことで、トータル流量を格段に増加させます。




### 放電針ピッチを最適化で無風・長距離での高速化を実現

放電針ピッチを従来より長く80mmにすることで、除電ムラがなくイオン同士の再結合が少ない最適な放電針レイアウトを実現。長距離まで除電性能を維持し、またエアーパージの有無に関わらず、長距離まで除電性能を維持します。

#### ■ ZJ-BAS


イオン同士の再結合が少ない。



#### ■ 従来

イオン同士の再結合が多い。

隙間が空いため、除電ムラになる





## さらに使いやすさを追求

### 「デジタルイオンディスプレイ」が安全で確実な設定をサポート

業界初

リモコンからも、本体からも…

「デジタル・イオン・ディスプレイ」が設定をガイド。除電性能を発揮するうえで重要な周波数設定やイオンバランスなどの状態表示や設定が、本体からも、リモコンからも安全で確実に行えます。



本体でも設定を行えます。

#### 多彩な表示

イオンバランス表示

帯電状態を色で表示します。

マイナスイオン プラスイオン



マイナスイオンが多いとき



プラスイオンが多いとき



別売：ZJ-BAS-R01/R02

設定値の表示

現在の設置値を右側に表示します。設定値を数値で確認できるので設定内容を定量化でき、同じ条件で複数台の設定を行う場合でも、確実に短時間で済みます。

周波数



イオンバランス調整



クリーニング感度



クリーニング表示

クリーニング時期をお知らせします。



設定ロック

すべての操作を無効にします。



#### 運転停止モードでメンテナンスも安心

安全な清掃や交換作業を行うための運転停止モード。


デジタル表示とLED表示が停止中であることをお知らせするので、忘れがちなメンテナンス後の運転モードへの切替もこれで安心。作業の安全性だけでなく、メンテナンス作業を確実に行えます。

運転停止モード



LED が点滅し、運転停止中であることをお知らせします。

また、入出力ケーブルで本体とPLCを接続すれば、外部装置からの放電停止やステイタス管理も簡単に行えます。




PLC

# 低ランニングコスト

## M.P.S 構造でメンテナンス期間を従来比 5 倍 大幅な省メンテナンス性を実現

放電針周囲からクリーンエアを流し込む M.P.S ノズル構造で、異物付着を低減し、清掃期間を大幅に延長しました。




## 省エネルギーはオムロンイオナイザの基本思想

一般的にバータイプイオナイザは圧縮エアを使用するため、特に長距離や高速除電のアプリケーションでは大量の圧縮エアが必要となります。そのため、コンプレッサの負荷率が上がり、多くの電力を消費しています。ZJ-BAS では、最適化された放電針ピッチと M.P.S ノズル構造で、除電性能を向上させながら環境に配慮した省エネ構造(低消費流量)を実現しています。

M.P.S ノズル構造で、  
エアを効率よく噴出し、  
消費流量を削減

パッシブエアが  
引き込まれる



## 80mm ピッチで放電針の交換コストも大幅削減

80mm の放電針ピッチとバリアブル AC 方式の採用で、放電針の本数を 60%削減。清掃時間が短縮できるだけでなく、定期的な放電針の交換も減らすことができ、ランニングコストを大幅に削減します。

有効長(mm)	放電モジュール数
500	5
580	6
740	8
900	10
1,300	15
1,540	18





定格／性能


項目		形式	形ZJ-BAS050	形ZJ-BAS058	形ZJ-BAS074	形ZJ-BAS090	形ZJ-BAS130	形ZJ-BAS154
本体長 (mm)			370	450	610	770	1,170	1,410
有効除電長 (mm) *1			500	580	740	900	1,300	1,540
電源電圧			DC24V±10% リップル(P-P) 10%以下					
消費電流			520mA max. (放電周波数 0.08～0.5Hz:400mA (TYP.)、1～10Hz:350mA (TYP.)、20～40Hz:300mA (TYP.))					
放電方式			センシングバリアブルAC方式					
放電電圧			6.5kV P-P					
放電針			タングステン針					
推奨設置距離			50～2000mm					
イオンバランス *2			±30V以下					
電源コネクタ			モジュラタイプ8pinコネクタ(本体に2ヵ所配置)					
エア導入口			6φファンタッチ継手(本体両端に配置)					
最大エア圧			0.3MPa max.					
外部入出力	入力		放電停止入力 *DC12～24VにてON 入力インピーダンス 8.2kΩ					
	出力		放電停止出力／クリーニング出力／アラーム出力／高圧異常出力 *フォトMOSリレーによる信号出力 DC24V、100mA max.					
表示			7セグメントLED表示					
ID番号設定			001～050					
イオンバランス調整機能			あり					
最大連結台数			7台					
材質			本体:ABS樹脂 対向電極:ステンレス					
周囲温度範囲			動作時: +10～+40℃、保存時: 0～+40℃ (ただし、氷結、結露なきこと)					
周囲湿度範囲			動作時: 35～65%RH、保存時: 35～85%RH (ただし、結露なきこと)					
質量 (本体のみ)			約0.58kg	約0.64kg	約0.8kg	約0.94kg	約1.28kg	約1.5kg
付属品			取り付け金具:2個、ネジ(M4):2個、取扱説明書			取り付け金具:2個、ネジ(M4):2個、中間ブラケット:1個、取扱説明書		

\*1. 測定条件  
設置距離: 50mm  
エア流量: 1L/min 1穴あたり  
周波数: 10Hz  
プレートモニタ: 150X150 20pF  
除電時間 (+1000V → +100V / -1000V → -100V): 1s以下


\*2. 測定条件  
設置距離: 300mm  
エア流量: 1L/min 1穴あたり  
周波数: 10Hz  
プレートモニタ: 150X150 20pF

特性データ

エア圧力と設置距離による除電時間の関係




バーの長さによるエア圧力と流量の関係




除電領域毎の除電時間

設置距離50mm時 (参考値)



測定条件:  
形式 ZJ-BAS050  
設置距離 50mm  
エア圧力 0.3MPa  
周波数設定 10Hz  
CPM 150mm×150mm 20pf  
±1,000～±100Vまでの減衰時間

設置距離1,500mm時 (参考値)



測定条件:  
形式 ZJ-BAS050  
設置距離 1500mm  
エア圧力 0.3MPa  
周波数設定 10Hz  
CPM 150mm×150mm 20pf  
±1,000～±100Vまでの減衰時間

正しくお使いください

ご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

**警告**

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。  
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

ACアダプタ

項目	形式	形ZJ-BAS-PS01
入力電圧		AC100～240V
入力電流		1.2A max.
出力電圧		DC24V
出力電流		3.75A max.
出力ポート数		2ポート
商品構成		アダプタボックス、ACアダプタ AC電源ケーブル
質量 (梱包含まず)		アダプタボックス:約30g ACアダプタ:約430g AC電源ケーブル:約260g

専用リモコン

項目	形式	形ZJ-BAS-R01	形ZJ-BAS-R02
商品構成		リモコン 本体のみ	受信器 ケーブル(150mm) ブラケット(リモコン 本体は含まず)
通信方式		赤外線通信方式	
本体識別数		50台	—
電源		単4乾電池3個	イオナイザ 形ZJ-BASより供給
質量 (梱包含まず)		約115 g	受信器:約5 g ケーブル:約6g ブラケット:約5g
付属品		取扱説明書	




## 外形寸法


CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。  
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

(単位:mm)  
指定なき寸法公差:公差等級 IT16

## 本体



## 取り付け金具




形式ごとの寸法と、放電針モジュールの個数は下表のとおりです。

形式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	放電針モジュール
形ZJ-BAS050	370	394	416	5
形ZJ-BAS058	450	474	496	6
形ZJ-BAS074	610	634	656	8
形ZJ-BAS090	770	794	816	10
形ZJ-BAS130	1,170	1,194	1,216	15
形ZJ-BAS154	1,410	1,434	1,456	18

## ブラケット(補助金具)


形ZJ-BAS130/BAS154に付属




CADデータ

## 電源ケーブル

形ZJ-BAS-MC□□A




形ZJ-BAS-MC□□B/MC□□RB



CADデータ

## 入出力ケーブル

形ZJ-BAS-FC□□A




CADデータ

## ACアダプタ

(アダプタボックス)


形ZJ-BAS-PS01



CADデータ

## リモコン

形ZJ-BAS-R01




CADデータ

## リモコン用受信機

(ブラケット)


形ZJ-BAS-R02



CADデータ

## 連結金具

形ZJ9-BAS-L01



材質:ステンレス(SUS304)

CADデータ

# KS1

from FACTORY

イオナイザ  
エアブロータイプ  
形KS1

## 豊富なノズルバリエーションで、 最適除電

ピンポイントから広範囲の除電まで、  
アプリケーションに応じた最適除電が可能です。




CE

### 用途に合わせてノズルを選択


#### ●標準ノズル

・基本となる標準ノズル使用例です。




#### ●シャワーノズル

・60°または90°の角度で  
イオンエアを噴射します。



#### ●フラットノズル

・90°の角度でイオンエアを噴射し、  
比較的幅のある物の  
除電が可能です。  
・エア噴出の向きは変更できます。




#### ●標準ノズルとオプションの組合せ

・標準ノズルにオプションチューブを取付けて  
ワークの近くまでイオンエアを送り、  
ピンポイントで除電できます。




#### ●ストレートバーノズル

・幅広いエリアに対して静電除去を行えます。  
・除電エリアは100～500mmの5タイプ。  
・エア噴出の向きは変更できます。



#### ●フレキシブルチューブノズルと オプションキャップの組合せ

・先端のノズルキャップと組合せて  
各種の除電が可能です。



### ピンポイントによる効率的な除電


チューブや金属管を使い、ワークに近づけることができるので、  
狙ったポイントに対して高速に除電ができます。  
ワークとの距離を最小1mmまで接近が可能です。

### 高圧配線不要のDC24V電源使用

本体への配線は電源用のDC24Vだけ。  
危険な高電圧配線は不要です。

### イオンバランスの優れた高周波AC方式を採用


小型化、安定化、イオンバランスの優れた高周波AC方式を採用。



### コントローラ部を内蔵した小型タイプ

コントローラ部を内蔵。設置の簡単な一体型で、  
設置場所を選びません。


従来のAC方式と比較して、68KHzの高周波で発振するため、  
高密度のイオンが発生しています。  
また±2kVの低電圧でコロナ放電し、ノイズ発生をおさえています。



高圧配線不要の  
DC24V駆動




#### ●標準ノズル装着時



高電圧発生部はノズルで  
カバーしているので安全

## 商品構成



## 種類／標準価格

### 本体

形 式	標準価格(¥)
形KS1-AA1T	オープン価格 (お取引き商社にお 問い合わせください)

### ノズル

種 類	形 式	標準価格(¥)
標準ノズル	形KS1-ANNS01	オープン価格 (お取引き商社にお 問い合わせください)
シャワーノズル	60° 形KS1-ANSW60	
	90° 形KS1-ANSW90	
フラットノズル90°	形KS1-ANFT90	
ストレートバーノズル	100mm 形KS1-ANSB10	
	200mm 形KS1-ANSB20	
	300mm 形KS1-ANSB30	
	400mm 形KS1-ANSB40	
	500mm 形KS1-ANSB50	
フレキシブルチューブノズル	100mm 形KS1-ANDC10	
	200mm 形KS1-ANDC20	
	300mm 形KS1-ANDC30	
	400mm 形KS1-ANDC40	
	500mm 形KS1-ANDC50	

### チューブ

種 類	形 式	標準価格(¥)
導電性ウレタンチューブ500mm	形KS1-ANNS-U	オープン価格 (お取引き商社にお 問い合わせください)
フッ素樹脂チューブ500mm	形KS1-ANNS-F	
シリコンチューブ500mm	形KS1-ANNS-S	

### キャップ

種 類	形 式	標準価格(¥)
フレキシブルシャワーノズルキャップ60°	形KS1-ANDC-SW60	オープン価格 (お取引き商社にお 問い合わせください)
フレキシブルシャワーノズルキャップ90°	形KS1-ANDC-SW90	
フレキシブルフラットノズルキャップ90°	形KS1-ANDC-FT90	

### オプション

種 類	形 式	標準価格(¥)
交換針(5本入り)	形KS1-AZ01T	オープン価格 (お取引き商社にお 問い合わせください)
放電針交換用工具	形KS1-AZ02	
オールステンレス継ぎ手	形KS1-AZ03	
エアクリーンフィルタ	形KS1-AZ04	

## 定格／性能

### 本体

項目	形式	形KS1-AA1T
電源電圧		DC24V±5%
消費電流		約100mA
放電方式		高周波AC方式(約68KHz)
出力電圧		±2KV
安全回路		放電の異常時にALMを出力
除電時間		0.8s以下(吹出し部から50mm)
イオンバランス		±15V以内(吹出し部から50mm)
使用流体		空気(「ご使用エアについて」をご覧ください)
オゾン発生量		0.04ppm以下(標準ノズル使用、吹出し部から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
供給エア流量		約100l/min(ANR)(標準ノズル使用、1次側圧力0.15MPa時)
表示灯		通電時POWER緑色点灯、放電異常時ALM赤色点灯
エア圧力使用範囲	標準ノズル、フレキシブルチューブノズル使用時	0.02～0.25MPa
	標準ノズル用チューブ取付時	0.02～0.12MPa
	シャワーノズル、フラットノズル、 ストレートバーノズル使用時	0.05～0.40MPa
使用周囲温度		0～40℃(ただし氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度		35～65%(ただし結露しないこと)
質量		235g(本体のみ)
付属品		アースリード線(2m)1本

### エアクリーンフィルタ


項目	形式	形KS1-AZ04
使用流体		空気
配管接続口径		R(Rc) 1/8
捕集粒径		0.1μm
捕集効率		99.9%
処理空気量		40ℓ/min(ANR)*
膜面積		29.9cm <sup>2</sup>
最高使用圧力		0.97MPa
保証耐圧力		1.47MPa
使用温度範囲		5～45℃
質量		11g
推奨締付トルク		400～600N・cm
本体材質		アルミ合金(アルマイト処理)
エレメント材質		多孔質中空系膜

\*0.7MPa 時(圧力降下0.03MPa)


### ご使用エアについて

- 配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き出し)を十分に行ってください。作業中に発生した切り屑やシールテープ、錆などが混入すると、目詰まりや作動不良の原因になります。
- 使用流体には油水分を含まない空気を使用してください。推奨エアクリーンドライエア(露点温度-10℃以下、捕集粒径0.01μm以下)
- 使用流体および雰囲気中に、有機溶剤、リン酸エステル系作動油、亜硫酸ガス、塩素ガス、硫黄酸、酸類などの物質が含まれている場合は、使用できません。


標準ノズル  
形KS1-ANNS01




シャワーノズル60°  
形KS1-ANSW60




シャワーノズル90°  
形KS1-ANSW90




フラットノズル  
形KS1-ANFT90




ストレートバーノズル(100mm)  
形KS1-ANSB10




ストレートバーノズル(200mm)  
形KS1-ANSB20




ストレートバーノズル(300mm)  
形KS1-ANSB30




ストレートバーノズル(400mm)  
形KS1-ANSB40




ストレートバーノズル(500mm)  
形KS1-ANSB50




フレキシブルチューブノズル  
KS1-ANDC□




標準ノズル+導電性ウレタンチューブ  
形KS1-ANNS01に形KS1-ANNS-U□取付時




標準ノズル+フッ素樹脂チューブ  
形KS1-ANNS01に形KS1-ANNS-F□取付時




標準ノズル+シリコンチューブ  
形KS1-ANNS01に形KS1-ANNS-S□取付時




フレキシブルチューブ+シャワーノズルキャップ60°  
形KS1-ANDC□に形KS1-ANDC-SW60取付時



フレキシブルチューブ+シャワーノズルキャップ90°  
形KS1-ANDC□に形KS1-ANDC-SW90取付時




フレキシブルチューブ+フラットノズルキャップ  
形KS1-ANDC□に形KS1-ANDC-FT90取付時



## 外形寸法

**CADデータ** マークの商品は、2次元CADモデルのデータを用意しています。  
CADデータは、オムロンIndustrial Web サイト (<http://www.fa.omron.co.jp>) からダウンロードができます。

## イオナイザ本体




CADデータ

## 本体と組み合わせて使用するノズルとオプション品

## ノズル


## 標準ノズル

形KS1-ANNS01




## シャワーノズル60°タイプ

形KS1-ANSW60



## シャワーノズル90°タイプ


形KS1-ANSW90



CADデータ

## ストレートバーノズル


形KS1-ANSB□



形 式	A	B	C	L	N
形KS1-ANSB10	100	129.7	168	175	11
形KS1-ANSB20	200	229.7	268	275	21
形KS1-ANSB30	300	329.7	368	375	31
形KS1-ANSB40	400	429.7	468	475	41
形KS1-ANSB50	500	529.7	568	575	51


## フラットノズル

形KS1-ANFT90



## フレキシブルチューブノズル

形KS1-ANDC□



形 式	A	L
形KS1-ANDC10	102	129
形KS1-ANDC20	202	229
形KS1-ANDC30	302	329
形KS1-ANDC40	402	429
形KS1-ANDC50	502	529


外形寸法

CADデータ マークの商品は、2次元CADモデルのデータを用意しています。  
CADデータは、オムロンIndustrial Web サイト (<http://www.fa.omron.co.jp>) からダウンロードができます。


キャップ

CADデータ

フレキシブルフラットノズルキャップ




フレキシブルシャワーノズルキャップ



オプションチューブ

CADデータ


標準ノズル用オプションチューブ




オプション

CADデータ

エアクリーンフィルタ



オールステンレス継手







●本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。  
●本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。  
●本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

### ●お問い合わせ先

カスタマサポートセンタ

クイック オムロン  
 **0120-919-066**

携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

### 【技術のお問い合わせ時間】

■営業時間：8:00～21:00

■営業日：365日

■上記フリーコール以外のセンシング機器の技術窓口：

電話 **055-982-5002** (通話料がかかります)

### 【営業のお問い合わせ時間】

■営業時間：9:00～12:00/13:00～17:30 (土・日・祝祭日は休業)

■営業日：土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く

### ●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。

カスタマサポートセンタ お客様相談室 FAX 055-982-5051

### ●その他のお問い合わせ先

納期・価格・修理・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、  
または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

**www.fa.omron.co.jp**

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は